

Bedienungsanleitung

CAS RE-160

1. Tastatur:

ON/OFF	Ein- und Ausschalten der Waage
UNIT	Umschalten der Wägeeinheit (Standard ist g)
TARE	Tara-Taste zum Austarieren der Wägeschale

2. Bedienung:

a) *Ein-Ausschalten*

Stellen Sie die Waage auf eine ebene und feste Unterlage. Nach dem Drücken der [ON/OFF] Taste startet die Waage einen Selbsttest, bei dem alle Segmente der Anzeige aufleuchten. Wenn in der Anzeige der Waage „0.0g“ erscheint, ist sie einsatzbereit.

b) *Wiegen*

Stellen Sie die Last in die Mitte der Plattform. Die Anzeige ändert sich schnell, bis die Last sich stabilisiert hat. Das Gewicht kann jetzt abgelesen werden.

c) *Tarieren*

Um die aktuelle Last auszutarieren, drücken Sie die [TARE]-Taste. Die Waage zeigt daraufhin „0,0g“. Die Tara-Funktion kann auch mehrfach verwendet werden.

d) *Wechseln der Gewichtseinheit*

Um die angezeigte Einheit zu wechseln, betätigen Sie bitte so oft die [UNIT]-Taste, bis die gewünschte Einheit in der Anzeige erscheint.

e) *Batterie schwach*

Wenn die Waage feststellt, dass die Batterie schwach wird, erscheint in der Anzeige das Batteriesymbol. Bitte wechseln Sie die Batterie, da sie bald leer sein wird.

f) *Überlast-Anzeige*

Wenn die maximal zulässige Last überschritten wird, zeigt die Waage in der Anzeige „Err“. Entfernen Sie sofort die zu hohe Last von der Plattform, da die Waage sonst dauerhaft Schaden nehmen kann. Schäden durch Überlastung fallen nicht unter die Garantie!

g) *Ausschalten*

Drücken Sie die [ON/OFF]-Taste, um die Waage auszuschalten.

3. Kalibrierung:

Stellen Sie die Waage auf einen stabilen und geraden Untergrund, und schalten Sie sie mit der [ON/OFF]-Taste ein.

Stellen Sie das 100g-Kalibriergewicht mittig auf die Plattform, und halten Sie für 5 Sekunden die [TARE]-Taste gedrückt bis die Anzeige keine Ziffern mehr zeigt. Nach einer Sekunde läuft durch die Anzeige die Ziffernfolge „1 – 0 – 0 – 0“

Danach entfernen Sie das Gewicht und schalten die Waage aus und wieder ein. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Technische Daten:

Modell (Kapazität/Teilung)	200g / 0,1g
Einheiten:	6 Einheiten (G, oz, dwt, ozt, ct, gn)
Hintergrundbeleuchtung:	Ja (Blau)
Batteriesparfunktion:	Ja (nach 60 Sekunden)
Batterien:	2 x CR2032
Stromaufnahme:	<10µA (mit Beleuchtung: <5mA)
Betriebstemperatur:	+5°C bis 35°C
Wiegetoleranz:	+/- 0,05% + 1d